



1 Interruptor Táctil (iZWCST1)

PREFÁCIO

Obrigado por usar o nosso interruptor de parede. O que adota a tecnologia Z-Wave, e é compatível com todos os dispositivos de Z-Wave. Cada um pode ser considerado como a estação de repetição de sinal. Além disso, ele pode se formar em rede mesh e gerar várias rotas.

ESPECIFICAÇÕES

Número do item: iZWCST1

Tensão: AC100V-240V 50 / 60Hz

Carga de energia: 1. AC110V-120V L1=10-300W
2. AC220V-240V L1<10-400W


Tecnologia de telecomunicações: Frequência Z-Wave: 868.4Mhz / 908.42Mhz / 921.4Mhz



Não opere quando o interruptor é conectado com eletricidade. O uso ou instalação inadequada pode levar a perda ou perda de pobreza. Peça ao técnico profissional para instalar os dispositivos.

INSTALAÇÃO

1. O diagrama de conexão como mostrado abaixo (requer 10 segundos para o painel ser ativado depois que a linha de energia estiver vinculada).




2. Adicionar/Remover Dispositivo

Troque o controlador para o modo de adição / remoção (consulte o manual do utilizador do controlador), botão de adição / remoção; Botão ligar / desligar; Botão de toque no painel: 3 vezes.

Atenção: quando o dispositivo na operação de adição / remoção, sugere-se que mantenha o dispositivo com o controlador inferior a 1 metro. As duas lâmpadas de grupo devem estar antes da adição / remoção. Repita o passo se falharam adicionar / remover.

Leia o manual do controlador / gateway para ver como adicionar / remover dispositivos. A regra geral é que quando os dispositivos do controlador / gateway dão um sinal para adicionar / remover o dispositivo, o dispositivo precisa responder um sinal como uma resposta.

PARA O INTERRUPTOR DE TRABALHANDO ESTABILIDADE, ESTA UNIDAD EXIGE UMA CARGA ADEQUADA SER CONECTADA A L1 OU USAR POR PASSO COMO MOSTADO NO DIAGRAMA ACIMA.



AVISO LEGAL

- Por favor, confirme a carga de lâmpadas antes da instalação, não nos responsabilizamos se é um dano devido a uma carga excessiva.
- Aviso legal: Nós não nos responsabilizamos por casualidade por conexão de linha imprópria. Se atualizar o produto em software, você pode entrar em contato com nossa empresa, a empresa reserva-se o direito de avaliar o regulamento